

Alaspäin laskeva ajastin



Päälle/pois-valinta

Kytke ohjaimen virta painikkeesta. Alaspäin laskevan ajastimen numerot alkavat vilkkumaan. Jos haluat esim. 30min päästä saunan lähtevän päälle niin muuta aikaa + ja - painikkeilla. Paina OK-painiketta kun asetus on valmis. Jos et halua ajastusta, paina OK-painiketta suoraan niin pääset seuraavaan kohtaan.

Lämpötila



Päälläoloaika

Säädä haluttu lämpötila + ja - painikkeilla näytön vilkkuessa. Paina OK-painiketta kun asetus on valmis. Viimeisenä säädä saunan päälläoloaika + ja - painikkeilla. Paina OK-painiketta kun asetus on valmis.

